

TÜREN STREICHEN

1

VORBEREITEN

Beschläge und alles, was sich lösen lässt, solltest Du abmontieren.

2

ABSCHLEIFEN

Streiche Deine Tür einfach ohne anzuschleifen, wenn der alte Lack noch intakt ist. Gibt es allerdings schadhafte Stellen und Abplatzer, schleife diese zunächst glatt oder ab. Dazu benutzt Du ganz feinkörniges Schleifpapier.

3

TÜR UND ZARGE REINIGEN

Tür und Tüorzarge am besten mit dem **Zum Reinigen - MissPompador Reiniger** und lauwarmem Wasser entfetten und gut mit klarem Wasser nachwischen. Wichtig ist, dass die Oberfläche staub- und fettfrei ist. Anlauger oder andere Chemiekeulen sind aber nicht notwendig. Haben deine Metalltüren Roststellen, musst Du den Rost gründlich entfernen.

4

ABKLEBEN

Klebe jetzt die Bereiche ab, die Du vor dem Anstrich schützen möchtest.

5

FLÄCHEN GRUNDIEREN

Bei Echtholz und Echtholz furnier gehst Du mit **Zum Halten & Blocken - MissPompador Grundierung** auf Nummer sicher, dass Inhaltsstoffe aus dem Holz keine Flecken in der neuen hellen Farbe verursachen. Bei dunklen Farbtönen brauchst Du keinen Sperrgrund.

Auf folierten Türen, Kunststoff furnier oder Metalltüren sorgst Du mit unserer Grundierung für eine gut streichbare Fläche und die perfekte Haftung des Lacks. Trage sie satt und gut deckend auf und lasse sie gut trocknen. Weisen Deine Metalltüren bereits rostige Stellen auf, muss der Rost gründlich entfernt werden und die Oberfläche mit einer Rostschutzgrundierung vorbehandelt werden. Nach der Grundierung wartest Du über Nacht.

6

TÜR STREICHEN

Trage nun die Farbschichten auf. So viele, bis Du mit dem Ergebnis glücklich bist. Oft reichen 2 Schichten für ein perfekt deckendes Ergebnis. Lass jeden Anstrich 4 - 6 Stunden trocknen. Die Flächen werden von Tag zu Tag stabiler und haben nach 10 - 14 Tagen eine sehr gute Stabilität erreicht.

**GEMEINSAM
BRINGEN
WIR *Farbe*
INS SPIEL!**

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?
Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!

MissPompador
PWB MIT GRAU

MissPompador
WISS MIT PUDER



Passst... **UNSER PROFITIPP**

- ♥ Beachte beim Abkleben folgendes: Ziehe das Klebeband entweder nach jedem Anstrich ab, solange die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am Ende Deines Projekts mit einem scharfen Teppichmesser entlang der Lackkante und ziehe das Klebeband anschließend ab.